

VIXEN VC-200 + NES 赤道儀組裝說明 - 1



第一步驟：先展開腳架長度



第二步驟：找到腳架固定赤道儀的旋鈕



第三步驟：準備金剛合體



第四步驟：左右移動鈕也要將它鎖緊

VIXEN VC-200 + NES 赤道儀組裝說明 - 2



第五步驟：調整仰角旋鈕



第六步驟：調到適當仰角後,把它 LOCK 住



第七步驟：LOCK 後的正確圖



第八步驟：將固定極望的環先行旋下(極軸望遠鏡是選購的)



第九步驟：套上極軸望遠鏡後,再旋回去



第十步驟：完成圖



第十一步驟：看看特異功能,把固定鈕扳開



第十二步驟：

出現了一根金箍棒,不不不,是重錘桿
太令人感動了,國內製造商緊跟著日本望遠鏡
大廠 Vixen 的腳步
也推出伸縮重錘桿,
有什麼好處呢?

ANS:有助於收納及調整平衡,不用擔心忘了帶
重錘桿的糗事再度發生



第十三步驟：試試赤緯鈕調整的手感



第十四步驟：試試赤經的微動鈕



第十五步驟：組裝完成,看看他的英姿,成熟穩重



第十六步驟：再來一張全身的,鋁腳也是值得一提的,一個字形容”穩”



第十七步驟：但需先將 VC-200 主鏡筒裝在 NES 赤道儀雲台上,再作平衡動作。第一先鬆開赤經鈕。



第十八步驟：轉動赤經軸。



第十九步驟：左右轉動,看哪一邊重,調整重鎚位置,作平衡。



第十二步驟：確認主鏡筒和重鎚兩邊一樣重。



第十三步驟：同樣的方法,再換赤緯的鏡筒前後平衡。



第十四步驟：確認赤緯軸也調好了



第十五步驟：VC-200L+NES 組合圖