

標準配件




注意!!請勿使用望遠鏡直視太陽以免有失明之虞

本操作手冊讓您了解 PHOENIX 80HD 各部位功能、操作及各種轉接方式，也讓您了解如何保存及保養。在您使用 PHOENIX 80HD 之前請務必詳細閱讀本手冊，有任何問題歡迎洽詢本公司。

規格表	
有效口徑	80mm
焦比	F/6
焦距	480mm
光學系統	1 群 2 枚低色散(air-spaced)
遮光罩形式	可伸縮式遮光罩
鏡筒重量	1.7kg
對焦座	2 吋高精度軸承式對焦座
攜帶背包	專用防水背包
鏡筒長度	360mm(遮光罩完全後縮狀態，不含正像鏡)
眼視最近對焦距離	7 公尺(1.25 吋正像鏡) 5 公尺(2 吋正像鏡)

各部位功能說明




PHOENIX 80HD 配件擴充圖。若有需要請洽本公司選購



各種擴充搭配操作說明

一、1.25 吋目鏡和 1.25 吋正像鏡操作方式

步驟一：先架好腳架，將雲台轉緊固定，再將 PHOENIX 80HD 固定在雲台上。



步驟二：將零件按順序接上




步驟三：將各部固定旋鈕轉緊



二、2 吋目鏡和 2 吋正像鏡操作方式

步驟一：先架好腳架，將雲台轉緊固定，再將 PHOENIX 80HD 固定在雲台上。



步驟二：將零件按順序接上




步驟三：將各部固定旋鈕轉緊



三、單眼機身(鏡頭可拆)搭配操作說明

步驟一：先架好腳架，將雲台轉緊固定，再將 PHOENIX 80HD 固定在雲台上。



步驟二：將零件按順序接上




步驟三：將各部固定旋鈕轉緊




P5

四、數位相機搭配操作說明一

步驟一：先架好腳架，將雲台轉緊固定，再將 PHOENIX 80HD 固定在雲台上。




步驟二：將零件按順序接上



P6

五、數位相機(鏡頭無螺牙，無可搭配之接環接管)搭配操作說明二

步驟一：先架好腳架，將雲台轉緊固定，再將 PHOENIX 80HD 固定在雲台上。



步驟二：將零件按順序接上。請參考前述 1.25 吋目鏡和 1.25 吋正像鏡操作方式



步驟三：將固定旋鈕轉緊。



* 因依照數位相機的廠牌不同，有不同的轉接方式，若有任何疑問請詢問本公司。

六、保存注意事項

- (1) 建議將望遠鏡放置在乾燥通風處或防潮箱，若放置在潮溼高溫的地方可能會造成鏡片發霉。若無防潮箱亦可將望遠鏡置入內有乾燥劑的密封塑膠袋中。
- (2) 若主鏡上有灰塵、油漬、指紋時，請先使用氣刷或吹球吹去鏡片表面的灰塵，再謹慎使用拭鏡專用布加上少許鏡片專用清潔液擦拭。
- (3) 鏡筒外表，您可用些微沾濕的清潔布擦拭，再利用乾布擦乾，請勿使用有機溶劑如酒精，苯等化學物品保養鏡筒。

請注意：不用勤於擦拭鏡片，過度擦拭可能傷及鏡片表面鍍膜，若有灰塵只需用吹球吹除即可

七、注意事項

警告！請勿使用望遠鏡直接觀看太陽！因可能造成眼睛失明的危險，欲使用望遠鏡觀看太陽必需搭配太陽濾鏡。

*望遠鏡請小心放置在平坦處，放置在不穩固的地方可能導致墜落。

*請勿自行拆解望遠鏡，否則將影響望遠鏡的保固權益。有關售後服務請洽當地經銷商洽詢。